

SPYPOINT



LINK-MICRO

KIIRJUHEND

KARBIS

- 1x Kaamera
- 1x Kinnitusrihm
- 1x Kiirjuhend
- 1x Micro SIM kaart eelnevalt aktiveeritud ja paigaldatud

Märkus: Mälukaart ja patareid müüakse eraldi.

Kasutusjuhend, värskem tarkvara & KKK
saadaval **support.spypoint.com**


- 1 Antenn
- 2 Liikumisandur
- 3 Micro SD kaardi pesa
- 4 Valgussensor
- 5 Märgutuli
- 6 Objektiiv
- 7 LED
- 8 "oleku" märgutuli
- 9 ON/OFF lüliti
- 10 Aku korpuse pistikupes
- 11 MicroSIM kaardi pesa
- 12 Patareide pesa
- 13 Rihma kinnitusaasad
- 14 Sulgurklamber
- 15 Lukustustrossi avad
- 16 12V ühenduspesa
- 17 Tripodi kinnitus

ETTEVALMISTUS


SIM ID

SIM ID number asub patareide pesa all korpuse sees. SIM ID on vajalik oma LINK-MICRO kaamera registreerimiseks.

TOITEALLIKA VALIMINE



Lithium või Alkaline patareid



12V aku




AA patareide paigaldamisel jälgi polaarsust (+) ja (-).

Kaamera maksimaalse jõudluse tagamiseks ja aku lekke vältimiseks soovime kasutada uusi patareisi. Kasutage AINULT liitumpatareisi või AINULT leelispatareisi. Laetavaid [AA] patareisi ei soovitata, kuna nende madalam pinge võib põhjustada probleeme.

Parimate võimalike tulemuste saamiseks ja kaamera kasutusaja pikendamiseks soovime kasutada välist 12V allikat.

MÄLUKAARDI PAIGALDMINE

Veenduge alati, et kaamera oleks lülitatu väljaenne mälukaardi sisestamist. Paigaldage MICRO SD mälukaart etikett ülespoole (kuni 32 GB mahutavusega) MICRO SD kaardi pesasse. Klõpsamisel on kaart õigesti sisestatud.



Soovime MICRO SD kaardi vormindada, kui see oli varem mõnes muus elektroonilises seadmes.

ALUSTAMINE

SPYPOINT APP INSTALLEERIMINE

SPYPOINT App võimaldab teil ühendada ja juhtida oma kaamerat nutitelefonil või tahvelarvuti abil. Funktsioonide hulka kuuluvad kaamera oleku vaatamine, piltide vaatamine, kaamera täielik kaugjuhtimine ja palju muud.

Märkus: Kui teil ei ole nutitelefonil või tahvelarvutit, võtke kaamera aktiveerimiseks ühendust meie klienditeenindusega.

Helistage: 4343262 või saatke e-mail: info@baltichunter.ee

Äpi installeerimine

1. Veenduge, et teil on andmeside ühendusega nutitelefon või tahvelarvut või WIFI-ühendus.
2. Rakenduse installimiseks saate: :
 - Laadida see alla Google Play™ -ist
 - Laadida see alla the App Store™-ist
3. Otsi rakendust: SPYPOINT.
4. Installige rakendus nutitelefonil või tahvelarvutisse.

App SPYPOINT käivitamine

Käivitage rakendus ja vastake mõnele küsimused. Seejärel saate e-kirja, mis kinnitab kaamera aktiveerimist.

Järgige lihtsalt rakenduse juhiseid.

APP-i SEADISTUSED

SPYPOINT App võimaldab teil konfigurierida kõiki kaamera seadeid. Need uued seadistused jõustuvad järgmisel korral, kui kaamera edastab andmeid oma oleku värskendamiseks. Kõige olulisemad seaded on:

Põhiseaded

MODE - PHOTO

Delay : Määrab ajavahemiku iga liikumise vahel, enne kui kaamera järgmise pildi võtab.

Multi-photo : Iga tuvastuse puhul võtab kuni kaks järjestikust võtet. Piltide vahe 5 sekundit.

Edastamise seaded

Esimene edastus aeg: Võimaldab kasutajal valida, millisel kellaajal teeb kaamera esimese ülekande.

Edastamise tihedus: Võimaldab kasutajal valida, kui palju ülekandeid kaamera päevas teeb.

Täpsemad seadistuse valikud

Ajakava: Võimaldab kasutajal määrata kaamera tööperioodi iga nädalapäeva kohta. Planeeritud algus- ja lõpetamisajad kirjeldavad tunde, kui kaamera on aktiveeritud ja saab salvestada fotosid.
24 h aktiveerimiseks algab ja lõpeb 00 h 00 või 12 h AM.

KAAMERA KÄIVITAMINE



Soovitame MICRO SD kaardi vormindada, kui seda kasutati mõnes muus elektroonilises seadmes.

- Lülita kaamera sisse (ON nupp);
 - kasuta OFF/ON lülitit kaamera käima lülitamiseks;
 - Roheline "oleku" tuli läheb põlema – otsib GSM signaali;
 - Signaali otsing võtab mõne minuti;
 - "oleku" tuli: Üks järgmistest kolmest värvist süttib põlema:
 - Punane: ebapiisav signaal;
 - Oranž: vastuvõetav signaal;
 - Roheline: optimaalne signaal;
 - Kui parempoolne ülemine tuli vilgub punaselt, jääb pildirežiimi sisselülitamiseni 30 sekundit;
 - Kaamera on kasutamiseks valmis, kui kõik tuled kustuvad;
 - Kui etapi 3 läbimisel jääb põlema punane tuli peate:
 - Lülitage kaamera välja ja seejärel uuesti sisse;
 - Proovige uuesti, keerates antenni erinevates suundades;
 - Liigutage kaamera teise kohta.
- *Signaali suurendamiseks kasutage pikka GSM antenni (müüakse eraldi).

KAAMERA PAIGALDAMINE

Paigaldage kaamera rihma abil

Soovitatav paigalduskõrgus

Kaamera tuleb paigaldada samal kõrgusel kui looma keskkocht.

Ideaalne paigaldamine kvaliteetsete piltide saamiseks

Parema vaatevälja jaoks peaks sihtloom olema kaamerast 7,5 m kaugusel.

Heledamate piltide saamiseks öösel peaks taustal olema elemendid, mis peegeldavad kaamera välklampi.

Pange tähele, et taustvalgustuse ja vale tuvastamise vältimiseks ei tohiks kaamerat otse päikese poole asetada.

Tähtis

Enne tasuta 30-päevase prooviaja lõppu

Telli teenusepakett rakenduses, kui te ei soovi paketti tellida, saate endiselt vastu võtta kuni 100 fotot kuus koos viimase 7 päeva ajalooa mis on meie TASUTA igakuine pakett.

www.spypoint.com/plans

Aitäh et valisite



Istuge ja lõdvestuge, sest kaamera on kaetud 2-aastase garantiiga „Tead, et olete kaetud”.

Püüame pakkuda oma klientidele positiivset kogemust ja silmapaistvat teenust.

Kasutusjuhend, uusim püsivara ja KKK on saadaval aadressil
www.spypoint.com

Online support at SPYPOINT.COM
service@spypoint.com

Liitu kogukonnaga

